Mag Swipe Configuration Utility

使用説明書



インストール

1. ID Tech

ID Tech のホームページから Magswipe Configuration Utility 、80066804-006 をダウンロードします。

• http://www.idtechproducts.com/download/swipe-readers/cat_view/94-swipe-readers/101-minimag-ii-mag stripe-reader--idmb-series-/133-keyboard-wedge-idmb-3331xx-series/227-software.html

から Configuration Software をダウンロード

Setup.exe を実行してインストール開始。

インストール後、MagSwipe から MagSwipe Configuration Utility をクリック

下記 MagSwipe Configuration Utility が起動します。

ユーティリティの使い方

本設定ユーティリティを使用すると、特別な設定を簡単に行うことができます。お使いのリーダのインターフェ ースがキーボードウェッジの場合、設定ユーテリティと、PortTalk ポートのデバイスドライバ (porttalk.sys) の2つのファイルを必ずダウンロードしてください。RS-232 や USB の場合は設定ユーティリティだけが必要で す。

1. 設定ユーティリティと PortTalk ドライバ(必要な場合)を、ローカルドライブの Program Files フォルダに ダウンロードします。

2. リーダをホストコンピュータに接続し電源を確保します。

3. 設定ユーティリティを起動します。

4. 「SELECT READER INTERFACE」.をクリックして、新規フォームをオープンします。

5. リーダとホスト間の接続コネクタに応じた適切なインターフェースを選択します。(この手順をはぶくと、自動的に前回選択したインターフェースが選択されるか、適切な USB インターフェースが選択されます。)

6. 設定ユーティリティが、自動的に正しいポートを決定します。

7. 「CONTINUE」を選択します。(キーボードウェッジリーダの初回インストールの場合、PortTalk がこの時 点で自動的にインストールされます。)設定ユーティリティのメイン画面が表示されます。

8. 次に、設定ユーティリティでリーダを設定します。リーダの現在の設定を確認するには、「CHECK CURRENT READER SETTINGS」をクリックして、リーダ設定、インターフェースタイプ、ファームウェアバージョンを 表示します。

9. ビープ音のボリューム、読取り方向、RS-232 パラメータなどの基本設定を変更するには、「CHANGE BASIC READER SETTINGS」をクリックします。リーダの設定を他のリーダに応用するには、リーダをデータ編集用 または別個の出力フォーマットに設定するか、チップを APPLICATION モードから BOOT LOADER モードに 切り替え、「CHANGE ADVANCED READER SETTINGS」に切り替えます。

10. 変更したい設定を含むページを選択します。

11. 変更したい選択をクリックします。(特定のページの設定をデフォルト値に戻すには、「DEFAULT」をクリ ックします。リーダの全設定をデフォルト値に戻すには、「DEFAULT ALL.」をクリックします。 12. 選択を終了したら「SEND TO MSR」をクリックして、変更をリーダに送信します。リーダ側の応答は常に 以下のようになります。

ゆっくりとしたビープ音1回は、リーダがホストコマンドをアクセプトして設定を保存し、設定モードを正常に 終了したことを示します。

ビープ音2回は、入力されたコードが不正でリーダに拒絶されたことを示しています。

ポップアップウィンドウが表示されると、設定がリーダに正常に書き込まれたことを確認できます。

13. 設定を後で使用するために保存するには、「SAVE TO FILE」をクリックします。

14. 保存してある設定をロードするには、「LOAD FROM FILE」をクリックして目的の設定ファイル(.cfs2) を指定し、「SEND TO MSR」をクリックしファイルをリーダに送信します。

15. 設定ユーティリティを終了するには、「CLOSE」をクリックしてメイン画面に戻り「EXIT」をクリックします。

デフォルト設定

リーダ出荷時には、デフォルト設定はプログラム済みです。デフォルトではリーダはなるべく制約の少ない設定 にプログラムされており、ほとんどの標準フォーマットの磁気ストライプカードを初期設定のままで読み取るこ とができます。

リーダの出力データフォーマットは、ホストアプリケーションのニーズに合わせて再設定できます。リーダを工 場出荷時デフォルト設定に戻すには、「CHANGE BASIC READER SETTINGS」をクリックし、画面下部の 「DEFAULT ALL」をクリックします。リーダの設定を確認するには、メイン画面に戻り、「CHECK CURRENT READER SETTINGS」をクリックします。



CONTINUE をクリック

適切なインタフェースを選択し、CONTINUE をクリックしても、アクセプトされなかった場合は 下記画面がポップアップしますので、リーダの型番を直接入力して Continue をクリックしてください。



CHECK CURRENTREADER SETTINGS をクリックすると、接続されているリーダのファーム ウェアバージョン等を確認できます。



表示される磁気リーダの情報は下記の様に表示されます。

Change Basic Setting

CHANGE BASIC READER SETTINGS をクリックすると下記画面が表示されます。

Change Basic Setting では、接続された磁気カードリーダの基本パラメータ設定及びデータ出力フォーマットの定義ができます。

- ・General Settings では、ビープ音の設定が可能です。
- ・Pre/Postamble では各トラックの Prefix/Suffix と Preamble/Potamble の設定が可能です。
- ・RS232 Parameters では RS232 インタフェース製品の通信等の設定が可能です。
- ・Track Settings では読取りトラックの設定が可能です。
- ・Keyboard Settings ではキーボード入力の設定が可能です。



Send to MSR

Send to MSR ボタンをクリックする事により、各画面で設定したコンフィグデータをリーダに送る事が出来ます。 正しくデータが送られたらリーダには直ぐにデータが反映されます。

Save To File

ファイルするために保存してください。

コンフィギュレーション・データはファイルとして保存することができ、他のリーダに設定をするために後で 保存したファイルを使用することができます。

名前を付けて保存					? 🗙
保存する場所①:	Configuration Utility	•	← 🔁	-111	
				保存	:(S)
ファイルの種類(工):	Minimag Config Files.cfs2		•	キャン	ten 🛛

Default All

このボタンはデフォルト設定パラメーター(デフォルト出荷時設定)にリーダをセットします。 セッティングは直ちにリーダに反映されます。

Close

Change Besic Setting を閉じて、このツールのホーム・メニューに戻ります。



MSR Reading

このオプションはリーダの読取りをオン・オフする設定です。 MSR Reader Disable を選択した場合、データはどんな場合もホストに送られません デフォルトは読取りオンになっております。

Decoding Method

このオプションは、4 種類の読取り方法を設定出来ます。 Raw Data 前方・逆方向、両方の Raw データ読取りを行います。 Decoding In Both Directions 両方向に読取りを行います。 Decoding forward direction only リーダにある LED ランプ方向からの読取りを行います。 Decoding reverse direction only リーダにある LED ランプの逆方向からの読取りを行います。

Raw Data は、16 進法のフォーマット(ASCII 文字転換は行なわれません)でデコードされた磁気ストライプ・デ ータの出力です。 Raw Data セッティングでは、リーダはデコードされたデータをすべて出力します。

Beep Volume

Beep Volume ではリーダを4つの音の大きさのレベルに調節することができます。

4つの音の大きさのレベルは次のとおりです:

Quick High Quick Low High Low デフォルトの設定は High になっています。

Terminal Type

Keyboard wedge で接続した場合 Terminal Type は 4 つのファームウェアを下記から選択可能です。 Note Book IBM-PC/AT IBM-PC/AT, External keyboard IBM-PC/AT, No External keyboard デフォルト設定は IBM-PC/AT になっています。

Inter-Charater Delay

Inter-Charater Delay では 2ms, 5ms, 10ms, 20ms, 50ms, 100ms を選択可能です。 リーダがホストヘデータを送るタイミングの設定が可能です。 いくつかのターミナルあるいはホストは、デコードしたデータを送るタイミングを要求するものがあります。 より長い Inter-Charater Delay を選ぶと、文字はより遅い速さで送られます。 デフォルト設定は 2ms です。

Default Page Button

Default Page Button では、設定を全てデフォルト値にもどします。リーダへの反映には Send to MSR を クリックしてください。

IDT	ECH °	MagSwij	pe Configi	ıration Utility
	Change Basic Settings:			
	General Settings Pre/Postan	nble <mark>RS232 Parar</mark>	meters Track Settin	es Keyboard Settines
SELECT READER	Track Start/End Sentinels:			
INTERFACE	Bits¥Track	Track 1	Track 2	Track 3
	7 Bits Start Sentinel	%	%	%
	6 Bits Start Sentinel	- %	INVALID	<u>!</u>
HOW TO LISE	End Sentinel	2	2	2
THIS UTILITY		O de la Chine	·	New Distable Chassedare
		Output String		Non-Printable Unaracters
	Track 1 Prefix Fr_windov	vs¥num_+¥num_rig	jht¥scrol¥break¥num,	_+ ¥caps_lock 💌
CHECK CURRENT	Track 1 Suffix			
READER SETTINGS	Track 2 Prefix			
INCRUEN OF TIMOO	Track 2 Suffix			
	Track 3 Prefix			
DEA DED SETTINGS	Track 3 Suffix			
READER SETTINGS	Preamble			
	Postamble			
HANGE ADVANCEE READER SETTINGS		efault Page	Help	
HELP	Send to MSR Save	to File	ad from File	Default All Close
FXIT				

Preamble

Preamble では読み取ったデータの先頭に、キャラクタを設定する事が出来ます。 9 つまでの ASCII 文字を定義可能です。

Postamble

Postamble では読み取ったデータの最後にキャラクタを設定する事ができます。 Track Prefix and Suffix Track Prefix and Suffix では、各トラック毎に、Prefix と Suffix を設定可能です。 各 Prefix と Suffix では 6 つのキャラクタ文字まで設定可能です。

Track Start /End Sentinels

Track Start Sentinels

Track Start Sentinels では、各トラックデータに特別な文字を設定可能です。

End Sentinel.

End Sentinel では各トラックで読み取ったデータの最後に特別な文字を設定可能です。 デフォルトの設定値は'?'です。

		Swipe Configuration Utility
	General Settings Pre/Postamble RS232	Parameters Track Settings Keyboard Settings
SELECT READER INTERFACE HOW TO USE	Baud Rate(bps) 2400 19200 4800 38400 9600	Parity None Mark Even Space Odd
CHECK CURRENT READER SETTINGS	Data Bits 8 Bits 7 Bits	Handshaking X-On/X-Off RTS/CTS
CHANGE BASIC READER SETTINGS	Stop Bits 1 Bit 2 Bits	X-On(Decimal): 17 X-Off(Decimal): 19
CHANGE ADVANCEE READER SETTINGS	Default Page	Help
HELP	Send to MSR Save to File	Load from File Default All Close
EXIT		

Baud Rate Setting

Baud Rate Setting では RS232 データの送受信のボーレートを設定します。 ボーレートは 2400bps、4800bps、9600bps、19200bps および 38400bps が設定可能です。 デフォルト値は 9600bps です

Data Bit Setting

Data Bit Setting ではデータビッドを7ビットか8ビットに設定可能です。 デフォルト値は8ビットです。

Parity Setting

Parity Setting では RS232 通信のパリティーチェックビットを設定可能です。 チェックビットでは"Odd"か"Even"を選択可能です。パリティビットでは、"Mark"か"Space"を選択可能です。 "None"を選択するとパリティビットは設定されません。 デフォルト値は"None"です。

Handshaking Setting.

Handshaking Setting では 2 つの RS232 接続機器の間でホスト側へのご送信を防ぐ設定が可能です。 ホスト側の準備できているまで、"handshake"シグナルがデータのフローを中断するので、これは "flow control"とも呼ばれています。 使用することができるシグナルは 2 つのタイプの"handshake" シグナルがあります。 一つは、通信するパートナー(X オン/X オフ)間で送信されたソフトウェア・コマンドに基づきます。

他の一つは2つの装置(RTS/CTS)間でハードワイヤードの電圧レベルを使用します。

デフォルトは X-On/X-Off です。

X-On/X-Off "handshake" シグナルは、リーダのステータスを通信するために特殊文字を使います。

リーダから送られた X-On "handshake" シグナルは、ホストがデータを受け取る準備ができており、その一方で X-Off "handshake" シグナルが、データ送信をすべてサスペンドするようにそれに命じます。

RTS/CTS(Request-To-Send /Clear To Send) "handshake" シグナルは、リーダのステータスを通信するために RS232 インタフェース・ケーブルの中の RTS/CTS ピンを使用します。

このオプションが選択した時に、RTS "handshake" シグナルは、リーダからデータを送信する前にホストからの CTS "handshake" シグナルをチェックします。

CTS "handshake" シグナルがアクティブの場合、リーダはデータをホストに送信しません。

"handshake" シグナルコントロールを使用しない場合は、X-On/X-Off・モードを選択してください。

Stop Bit Setting

Stop Bit Setting は、各キャラクタの終わりに使用されるビット数を定義します。 1bit または 2bit のストップビットは選択することができます。 デフォルトは 1bit です。

X-on Character Setting

X-on Character Setting は、X-on の ASCII コードのおキャラクタを設定出来ます。 デフォルト値は DC1 です。

X-off Character Setting

X-off Character Setting は X-off の ASCII コードのおキャラクタを設定出来ます。 デフォルト値は DC3 です。

	MagSwipe Configuration Utility
	General Settings Pre/Postamble RS232 Parameters Track Settings Keyboard Settings
SELECT READER INTERFACE	Track Select Any Track
HOW TO USE THIS UTILITY	 ○ Track2 And Track3 ○ All Three Tracks ○ Track1 Or Track2 ○ Track2 Or Track3 ✓ Send Start/End Sentinel □ Send LRC in Card Data
CHECK CURRENT READER SETTINGS	For Track 2 Only Send Account Number Send Error Indication
CHANGE BASIC READER SETTINGS	Track Separator: ¥cr Non-Printable Char: Terminator: ¥cr Non-Printable Char:
CHANGE ADVANCEE READER SETTINGS	Default Page Help
HELP	Send to MSR Save to File Load from File Default All Close
EXIT	

Track Select.

Track Select では3トラックのデコード情報の設定ができます。

このオプションは、デコードされるリーダのトラックを選択します。

指定されたトラックを読むために、リーダにはハードウェア・コンフィギュレーション(読取りヘッドと回路) 対応の製品である事を御確認ください。

シングルトラック、デュアルトラックのリーダを使用する場合、ヘッドがこのオプションによって選択された トラックをデコードするようにします。

デフォルトは全てのトラックが読取り可能になっています。

Track Separator Selection

Track Separator オプションは、ユーザがマルチトラック・リーダによってデコードされたデータをそれぞれ分 類するためにキャラクタを選択可能にします。 デフォルト値は CR です。

Send Start/End Sentinel

Send Start/End Sentinel を有効にするとリーダはエラーなしでデコードし情報を送る事ができます。

Send LRC in Card Data

Send LRC in Card Data を有効にすると、リーダはデコードされた情報を LRC(Longitudinal redundancy check)に送ることができます。

For Track 2 only Send Account Number

For Track 2 only Send Account Number を有効にすると、リーダはアカウント番号だけを送ることができます。

Send Error Indication

Send Error Indication を有効にすると、エラー表示を送ります。 読取りエラー、データ欠損があった場合リーダは[SS]E[ES]を送ります。 トラック1でエラーがあった場合、"%E?".を送ります。 トラック2でエラーがあった場合、";E?".を送ります。 トラック3でエラーがあった場合、"+E?".を送ります。

Change Basis Setting

Keyboard Settings

	Change Basic Settings: General Settings Pre/Postamble	RS232 Parameters Tra	ack Settings Keyboard Settings
SELECT READER	Language Option		
	⊙ US	🔿 Swiss	🔿 Swedish
HOW TO USE	🔿 Spanish(Mexico)	🔿 Norwegian	🔵 Italian
THIS UTILITY	🔿 German	○ French	🔿 Japanese
	O UK	🚫 Universal	
	Function Key Output	🔿 Alt Key	Output
	USB HID KB Po	olling Interval (Input value i	is from 1 to 255) 1
IANGE ADVANCEE READER SETTINGS	Defa	ult Page	Help
HELD	Send to MSB Save to I	File Load from File	Default All Close

Keyboard Settings

磁気カードのキーボード設定を行えます。

MiniMag II は PS/2、USB-HID キーボード・インターフェースのための外国語キーボードおよびファンクション・キーをサポートします。

Language Option

このオプションは、ユーザが英語、スウェーデン語、ノルウェー語、イタリア語、スペイン語(メキシコ)、ドイ ツ語、フランス語、日本語、およびユニバーサルのキーボード言語を選択することを可能にします。

Function Key Output

Function Key Output は、読取ったデータの出力時に特殊キーをサポートするために設定します。

Change Advanced Setting

CHANGE ADVANCED READER SETTINGS をクリックすると下記画面が表示されます。

Change Advanced Setting では接続された磁気リーダの下記設定が可能です。

- ・Output Format では、Data Format の設定が可能です。
- ・Data Editing では Data の Edit 設定が可能です。
- ・Quick Clone では、設定したパラメータを簡単に磁気リーダへコピーが可能です。
- ・Manual Command では、マニュアルでコマンドを磁気リーダへ送る事が可能です。
- ・Set Boot Loader Mode はファームウェアの更新等に使う事が可能です。

